

Tinova Wood Cleaner

Januari 2016



Tinova Wood Cleaner är avsedd för rengöring av terrassgolv, utemöbler och andra träkonstruktioner utomhus. Avlägsnar gammal olja och bleker träet.

Behandling

Fukta träkonstruktionen med vatten och lägg sedan på koncentrerad Tinova Wood Cleaner. Låt verka 10 min. Skura underlaget. Skölj rikligt med vatten. Slipa ytan lätt. Vid behov upprepa behandlingen.

Skydda växter och mineraliska material. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Tinova Wood Cleaner etsar glas, aluminium och andra alkalikänsliga ytor.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Förpackning: 1 och 5 liter

Skydda växter och mineraliska material. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.

OBS! Tinova Wood Cleaner etsar glas, aluminium och andra alkalikänsliga ytor.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009